






Chromebook の設定について

Chromebook では Google のアプリや、ウェブブラウザの Google Chrome () を利用します。そのため、Chromebook を使うには Google の Gmail アカウントが必要になります。


Gmail アカウントを持っていない場合は、mail.google.com でアカウントを作成してください。

その後で、以下の手順に従ってください：

1. キーボードの右上にある電源ボタンで Chromebook の電源を入れます： 
2. WiFi のネットワークに接続します。ネットワークが見つかりませんというメッセージが Chromebook に表示されたら、右下にある  ボタンをクリックしてネットワークを検索し、接続してください。
3. Chromebook にサインインします。あなたの Gmail アドレスとパスワードを入力し、*Next (次に進む)* をクリックしてください。次のメッセージが表示されます：
Managed by seattlecentral.edu (seattlecentral.edu が管理)
4. Chromebook のアカウントを設定します。*Accept and continue (同意して次に進む)* をクリックします。
5. Google Play のアプリやサービス利用に同意します。
More (さらに進む) を最初にクリックし、次に *Accept (同意する)* をクリックします。
6. Google Assistant の利用を選択することもできます。
Google Assistant works here too (グーグルアシスタントも利用いただけます) が表示されたら *No thanks (いいえ、結構です)* または *I agree (はい、利用します)* のどちらかを選んでください。利用する場合は：
 - Google Assistant を起動する場合は「ハイ、グーグル」と言ってください。その後表示された内容を確認し、
I agree (はい、利用します) または *No thanks (いいえ、結構です)* をクリックしてください。
 - Assistant があなたの声を認識できるよう、手順に従って操作してください。*Skip (スキップ)* をクリックして、そこで手順を停止することもできます。
7. *Get started (始める)* をクリックしてください。これで Chromebook を利用する準備ができました。

Chromebook 画面上のツール

表示されるアイコンはこの図と異なる場合があります。



- アプリランチャーで、Chromebook 内にあるアプリが表示されます。
- さらにアプリをダウンロードするには、Google Play Store をご覧ください。
- Google Chrome を使ってインターネットに接続してください。



← スキャンすると詳細をご覧ください
itservices.seattlecolleges.edu

ITHelp@seattlecolleges.edu