






Настройка хромбука

Хромбуки используют приложения Google и веб-браузер Google Chrome (), поэтому, чтобы воспользоваться хромбуком, вам понадобится учетная запись Google Gmail.


Если у вас нет учетной записи Gmail, создайте ее на сайте mail.google.com.

Затем выполните такие действия:

1. Включите хромбук с помощью кнопки питания в правом верхнем углу клавиатуры: 
2. Подключитесь к сети Wi-Fi. Если на вашем хромбуке указано **Network not available (Сеть недоступна)**, нажмите кнопку  в правом нижнем углу, чтобы найти сеть и подключиться к ней.
3. Войдите в систему на хромбуке. Введите полный адрес Gmail и пароль, затем нажмите **Next (Далее)**. Вы увидите сообщение: **Managed by seattlecentral.edu (Под управлением сайта seattlecentral.edu)**.
4. Настройте учетную запись хромбука. Нажмите **Accept and continue (Принять и продолжить)**.
5. Примите приложения и сервисы Google Play. Нажмите **More (Дополнительно)**, а затем **Accept (Принять)**.
6. Вы также можете использовать Google Ассистент. Когда вы увидите сообщение **Google Assistant works here too (Google Ассистент работает и здесь)**, выберите **No thanks (Нет, спасибо)** или **I agree (Принимаю)**. Если вы принимаете:
 - Скажите «Hey Google» (Окей, Google), чтобы запустить Google Ассистента. Затем прочтите информацию и нажмите **I agree (Принимаю)** или **No thanks (Нет, спасибо)**.
 - Научите Ассистента распознавать ваш голос, следуя инструкциям. Вы также можете нажать **Skip (Пропустить)** и остановиться на этом.
7. Нажмите **Get started (Начать)**. Теперь вы можете использовать хромбук.

Инструменты экрана хромбука

Отображаемые пиктограммы могут отличаться от изображения.



- В меню запуска приложений отображаются приложения на вашем хромбуке.
- Перейдите в магазин Google Play, чтобы загрузить другие приложения.
- Используйте Google Chrome для выхода в интернет.



← ОТСКАНИРУЙТЕ, чтобы посетить нашу страницу
itservices.seattlecolleges.edu

ITHelp@seattlecolleges.edu